



SUNSHINE IS FREE!
Store up sunshine for the night-time!

INSTRUCTIONS

Concept by Tobias Wong for SUCK UK LTD
suck UK and the © play logo are trademarks
of the SUCK UK LTD company, London, England.
© SUCK UK Ltd. All rights reserved.

suckUK™
www.suck.uk.com



Activate Before First Use

Open the Sun Jar by lifting the metal lever, Switch the Sun Jar ON. The switch is inside the jar next to the solar panel.

Your Sun Jar may need charging before first use.

Automatic Switch On

The Sun Jar switches on and off automatically when it gets dark or light, it has a light sensor, and will only illuminate in a dark environment.

Manual Off Switch

If desired use the switch to turn the Sun Jar off at night and conserve battery life. The switch is inside the jar next to the solar panel. In the OFF position the Sun Jar will not illuminate at night. In the ON position for the Sun Jar will function normally.

Charging your Sun Jar

Leave the Sun Jar outside or in a sunny window in DIRECT sunlight for several hours to charge.

The Battery

Rechargeable batteries have a long, but not indefinite life. After many charges they may lose the ability to store energy. Replace with a standard AA rechargeable battery should you need to.

Instructions avant 1ère utilisation

Ouvrir le Sun Jar en soulevant le levier métallique, allumer le Sun Jar. Le bouton est à l'intérieur du pot à côté du capteur solaires.

Votre Sun Jar doit être chargé avant la 1ère utilisation.

Mise en Marche automatique

Le Sun Jar s'allume ou s'éteint automatiquement le jour ou la nuit, il a un capteur solaire et s'allume uniquement dans le noir.

Mise en Arrêt manuel

Si vous le désirez vous pouvez éteindre le Sun Jar la nuit pour conserver la batterie. Le bouton est dans le pot à côté du capteur solaire.

En position « OFF » le Sun Jar ne brillera pas la nuit. En position « ON » le Sun Jar fonctionnera normalement.

Chargement

Pour le chargement laisser le Sun Jar à l'extérieur ou sur une fenêtre DIRECTEMENT exposé aux rayons du Soleil pendant plusieurs heures.

La Batterie

Les piles rechargeables ont une longue vie mais pas infinie. Après plusieurs chargements, elles peuvent perdre de la capacité pour stocker l'énergie. Remplacer avec des piles rechargeables standard AA si nécessaire.

Activar antes de su primer uso

Ahora la Sun Jar abriendo la tapa de metal, Encienda de la Sun Jar poniendola en posición de ON. El interruptor está dentro de la jarra, al lado del panel solar.

Su Sun Jar puede necesitar ser cargada antes de su primer uso.

Encendido automático

La Sun Jar se activa automáticamente en cuanto está en un lugar oscuro o cuando se hace de noche. Tiene un sensor y solo iluminará cuando esté en lugares con poca luz.

Apagar la Sun Jar

Si lo desea, utilice el interruptor de la placa solar para desconectar la Sun Jar durante la noche, conservando la batería llena. El interruptor está apagado cuando esté en la posición superior.

Cargar la Sun Jar

Ponga la Jarra Sol durante unas horas en el exterior o en una ventana iluminada con luz solar DIRECTA.

Las pilas

Las pilas recargables tienen una larga vida, pero no duran eternamente. Después de muchas cargas las pilas pueden perder su capacidad de almacenar energía. Si necesita cambiar las pila siga las instrucciones de arriba y utilice pilas recargables del tipo AA.